



PRODENTUM

KAIP NAMŲ SĄLYGOMIS LAIKINAI PRICEMENTUOTI DANTŲ VAINIKĖLIUS IR TILTUS

1. Jeigu Jums atsicementavo laikini protezai, stenkite be jų nebūti ilgiau nei 12 val., nes kaimyniniai dantys gali pasislinkti ir protezo nebeuždėsite atgal. Jeigu jaučiate itin stiprų skausmą ar atsirado sutinimas – skambinkite +3706 57 77747. Taip pat galite nufotografuoti situaciją mobiliuoju telefonu ir siųsti www.prodentum.lt/kontaktai/.
2. Apžiūrėkite atsicementavusį vainikėlį ar tiltą, ar jame nėra like nešvarumų, cemento ir maisto likučių. Atsargiai išvalykite šiuos nešvarumus su atlenktos sąvaržėlės galiuku ar dantų krapštuku bei dantų šepetėliu, plaukite po tekančiu vandeniu. Tokiu pat būdu nuvalykite nešvarumus nuo šakninio kaiščio paviršiaus, jeigu protezas atsicementavo kartu su juo. Jeigu protezas nėra skilęs ar lūžęs, galite jį pabandyti pricementuoti namų sąlygomis.
3. Itin kruopščiai nuvalykite dantų paviršius, ant kurių buvo pricementuoti protezai, su dantų šepetėliu. Cemento likučius nukrapštykite su dantų krapštuku ir vėl su dantų šepetėliu.
4. Pabandykite uždėti protezą ir patikrinkite ar jis netrukdo sukąsti. Jeigu trukdo, pakartokite 2 ir 3 žingsnius. Jeigu uždėjus protezą, jis sukandimui netrukdo, pasipraktikuokite kelis kartus jį nuimti ir uždėti.
5. Vėl išvalykite protezo vidų ir danties paviršius. Juos nusauskite. Burnoje galite panaudoti susuktą popierinės nosinaitės volelį, kad apsaugoti danties paviršių nuo seilių. Kuo sausesnis paviršius, tuo patikimesnis pricementavimas.
6. Sumaišykite laikiną cementą pagal gamintojo instrukcijas. Jie gali būti dviejų pastų, skysčio ir miltelių bei švirškšto forma. Patogiausia – švirškšto forma. Šių cementų (PVZ. Galite ieškoti vaistinėse). Jeigu nerandate, skambinkite +370 657 77747 arba rašykite info@prodentum.lt. Kraštutiniu atveju galite naudoti išimamų protezų fiksavimo kremą. NENAUDOKITE BUITINIŲ KLIJŲ!!!
7. Į protezo vidų įdėkite sumaišyto cemento, jį paskirstydami tolygiai per visa paviršių. Uždėkite protezą ant dantų ir švelniai sukąskite. Jis neturi trukdyti sukandimui (jei trukdo – nuimkite ir kartokite 2-6 žingsnius). Palaukite instrukcijoje nurodytą laiką, kol cementas sustings (įprastai 2-3 min). Nuvalykite cemento perteklių su dantų krapštuki. Iš tarpdančių – su tarpdančių siūlu, ištraukiant jį per šoną, ne į viršų. Praskalaukite burną.
8. Informuokite apie situaciją MUS +370 657 77747 arba info@prodentum.lt, nurodydami Jūsų dantų protezavimą kuruojantį gydytoją. Su Jumis susisieksime artimiausiu metu.